



## 代號說明

- 1. 手動操作把手插入孔。
- 2. 斷路器的機械式指示器。
  - 紅色開關 `ON` (8、6輸入電壓即合閘)。
  - 綠色開關 `OFF` (8、10輸入電壓即斷閘)。
  - 註：當開關跳脫TRIP位置不變。
- 3. 歐規端子台。

## 動作說明:

自動(AUTO) 端子台：

- 8. 6輸入電壓開關投入(ON)。
- 8.10輸入電壓開關關閉(OFF)。

備註:8.6與8.10不能同時輸入電壓。

手動(MAN)：

將歐規端子台(可插拔)拔下,再將手動操作把手插入本體中間六角孔,逆時鐘方向旋轉切至所需位置。

△	設	核	核	日期 DATE	尚偉機電有限公司 Tel: (02)8991-7709 Fax: (02)2993-9246	圖面名稱	工號
△	計	對	准	2022/04/25		RCBM操作說明	
△				比例 SCALE		圖面內容	圖面
	修正 REVISION						TA020611