

使用手册



1 概述

SLC600 <u>系列</u>ATS.微電腦數位控制器一種具有可程式設計功能、自動化測量、LCD 顯示,數位通訊為一體的智慧化雙電源切換模組。它集數位化、智慧化、網路化於一身, 測量及控制過程實現自動化,減少人為操作失誤,是雙電源切換的理想產品。

SLC600 系列 ATS.微電腦數位控制器由微處理器為核心構成,可精確地檢測兩路三 相電壓,對出現的電壓異常(過壓、欠壓、缺相、過頻、欠頻)做出準確的判斷並輸出無 源控制開關量。該裝置充分考慮了在多種 ATS(負載自動轉換系統)上的應用,可直接用 於專用 ATS 開關、接觸器組成的 ATS、空氣開關組成的 ATS 等。其結構緊湊、電路先 進、接線簡單、可靠性高,可廣泛應用於電力、郵電、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政、 智慧大廈等行業、部門的電氣裝置、自動控制以及調試系統。

2 性能和特點

口行

- ★ 系統類型可設置為 1#市電 2#市電、1#市電 2#發電、1#發電 2#市電、1#發電 2#
 發電;
- ★ LCD 為 128x64,帶背光,兩種語言(繁體中文、英文)顯示,輕觸按鈕操作;
- ★ 採集並顯示兩路三相電壓、頻率;

一哈		
線電壓 Uab,Ubc,Uca	線電壓	Uab,Ubc,Uca
相電壓 Ua,Ub,Uc	相電壓	Ua,Ub,Uc
頻率 F1	頻率	F2

★ 採集並顯示負載有功功率、視在功率、功率因素及三相電流;

★ 具有過流警告報警功能;

★ 具有過壓、欠壓、缺相、逆相序、過頻、欠頻功能;

- ★ 設有自動/手動狀態切換,在手動方式下,可強制開關投入或跳脫;
- ★ 所有參數現場可程式設計,採用二級密碼,防止非專業人員誤操作;
- ★ 現場可設定為帶載/不帶載模式進行發電機組的試機操作;
- ★ 具有開關重新投入及斷電再重複功能;
- ★ 投入輸出可設為脈衝或持續輸出;
- ★ 可適用於一個分斷位、兩個分段位元和無分段位元開關;
- ★ 兩路 N 線分離設計;
- ★ 即時時鐘顯示;
- ★ 具有歷史記錄功能,可重覆 99 條記錄;
- ★ 具有定時開停發電機組功能,可設定單次運行、每月一次或者每週一次,且均可 設定是否帶載運行。
- ★ 可控制兩台發電機組重覆運行,且發電機組執行時間及間隔停機時間均可設置。
- ★ 直流供電電源範圍極寬,可瞬間承受最高 80V 直流輸入,或通過
 HW560(85V~560VAC 輸入 12VDC 輸出)電源模組供電(選購);
- ★ 交流輸入接線端子間距大,最高可承受 625V 電壓輸入;
- ★ 設有 RS-485 隔離型通訊介面,應用 ModBus 通訊規約,具有遙控、遙信、遙測,
 "三遙"功能,可遙控發電機組開機、停機、遙控 ATS 投入或跳脫功能;
- ★ 可查詢當前控制器狀態(包括輸入口、過壓、欠壓等內部開關);
- ★ 適合多種接線類型(三相四線、三相三線、單相兩線、兩相三線方式);
- ★ 模組化結構設計,阻燃 ABS 外殼,可插拔式接線端子,嵌入式安裝方式,結構緊 湊,安裝方便。

SLC600 系列控制器包括型號及主用功能區別如下:

功能型號	直流供電	交流供電	交流電流及功率
SLC600		×	×
SLC600I		×	
SLC600B		√(LN220V)	×
SLC600BI		√(LN220V)	

3 規格

3 規格				
項目	内容			
工作電壓	 DC8.0V至35.0V連續供電。 文流電源 L1N1/L2N2 供電,電壓範圍 AC(160-280)V(SLC600B/SLC600BI) 			
整機功耗	<3W(待機方式:	≤2W)		
	交流系統	SLC 600B SLC 600BI		
	三相四線(L-L)	(80~480)V		
交流電壓輸入	三相三線(L-L)	(須加裝 PT 或直流連續供電)		
	單相二線(L-N)	(50~280)V		
	兩相三線 (A-B)	(80~480)V		
額定頻率	50/60Hz			
投入或跳脫繼電器輸出	16.4 4.02501/ 無)酒於山			
容量		☆//示判り口〕		
可程式設計繼電器輸出	16A/7A AC250V 無源輸出			

第3頁共23頁

容量	
數位量輸入口	接地有效
通信方式	RS485 隔離介面, MODBUS 協定
外形尺寸	209mmx153mmx55mm
開孔尺寸	186mmx141mm
工作條件	溫度:(-25~+70)°C 相對濕度:(20~93)%RH
儲藏條件	溫度:(-25~+70)°C
防護等級	IP55:當控制器和控制屏之間加裝防水橡膠圈時。
招势改在	在交流高壓端子與低壓端子之間施加 AC2.2kV 電壓, 1min
紀約5年月夏	內漏電流不大於 3mA.
重量	1.0kg(SLC600B/SLC600BI)

4 操作

4.1 操作面板



第4頁共23頁

4.2 按鍵功能描述

	路手動投入鍵	手動狀態下,按
0	跳脫鍵	手動狀態下,按222,斷開1路/11路負載。
E	Ⅱ 路手動投開鍵	手動狀態下,按望鍵,II路接通負載。
$\mathbf{\Sigma}$	手動設置鍵	按 → 鍵 ・ 設 置 控 制 器 為 手 動 狀 態 。
	自動設置鍵	按全鍵,設置控制器為自動狀態。
T	試機鍵	按工鍵,可以直接進入試機介面。
		按 鍵,進入功能表介面,長按 鍵 鍵退出當前操作,
\odot	選單鍵/確認鍵	回到主介面顯示。當控制器故障報警時,長按 🥸 鍵,可
		消除故障報警。
	翻百鍵/增加鍵	切換螢幕顯示介面。在參數配置介面調整參數時為數值增
		加鍵。

5 LCD 顯示

5.1 主選單

U1(L-L) 380 380 380V	此螢幕顯示:一路和二路的線電壓
U2(L-L) 380 380 380V F1 60.0Hz F2 60.0Hz	(L1-L2、L2-L3、L3-L1)、頻率及控制器
目前狀態:手動	工作狀態
U1(L-N) 219 219 219V U2(L-N) 219 219 219V 2010-06-10 (4) 20:25:36 目前狀態:手動	此螢幕顯示:一路與二路的三相相電壓 (L-N)、即時時鐘及控制器工作狀態

AMP 500 500 500A PWR 329kW PF 1.00 PS 329kVA 目前狀態:手動	此螢幕顯示:三相負載電流、總有功功 率、總視在功率、功率因數及控制器工 作狀態
一路電壓正常	LCD 第一行顯示一路工作狀態
——	LCD 第二行顯示二路工作狀態
期出投电馈用馈	LCD 第三行顯示其它工作狀態
	LCD 第四行顯示動作狀態或報警資訊

一路狀態量(按序號優先顯示)

一路狀態量(按序號優先顯示)			
序號	狀態名稱	類型	描 述
1	一路機組故障	故障量	一路機組發電故障
2	一路投入失敗	故障量	一路不能與負載接通
3	一路跳脫失敗	故障量	一路不能與負載斷開
4	一路過壓	指示量	一路電壓大於其設定的上限值
5	一路缺相	指示量	一路A、B、C中缺少一相
6	一路過頻	指示量	一路頻率大於其設定的上限值
7	一路欠頻	指示量	一路頻率小於其設定的下限值
8	一路欠壓	指示量	一路電壓小於其設定的下限值
9	一路相序錯	藝生量	一路相序不是 A-B-C
10	一路電壓正常	指示量	一路電量值在規定的範圍內

二路狀態量(按序號優先顯示)

序號	狀態名稱	類型	描 述
1	二路機組故障	故障量	二路機組發電故障
2	二路投入失敗	故障量	二路不能與負載接通
3	二路跳脫失敗	故障量	二路不能與負載斷開
4	二路過壓	指示量	二路電壓大於其設定的上限值
5	二路缺相	指示量	二路A、B、C 中缺少一相
6	二路過頻	指示量	二路頻率大於其設定的上限值
7	二路欠頻	指示量	二路頻率小於其設定的下限值
8	二路欠壓	指示量	二路電壓小於其設定的下限值
9	二路相序錯	警告量	二路相序不是 A-B-C
10	二路電壓正常	指示量	二路電量值在規定的範圍內

其它狀態量(按序號優先顯示)

序號	狀態名稱	類型	描述
1	開關投入報警	故障量	開關投入異常報警輸入有效
2	強制分斷	警告量	強制分斷輸入檢測有效
3	負載過流	<u> </u>	負載電流大於設定上限且超過設定延時
4	發動機開機信 號輸出	指示量	機組開機信號輸出
5	遠端開機輸入	指示量	迴路開機時,遠端開機信號有效

注:故障量:當控制器檢測到故障報警量信號時,報警燈將閃爍,並且此故障量一直保 持,直到長按

鍵消除。

警告量:當控制器檢測到警告報警量信號時,報警燈將閃爍,無警告量時,報警燈 將熄滅,即警告量不鎖存。

5.2 主功能表介面

在主選單下按下2023鍵,可進入主功能表介面。



6 試機操作

在主選單下,按 → 鍵,則直接進入試機操作介面,如下圖: 按 → 選擇相應的功能後,按 → 鍵確定。 不帶載試機:發電機組起動信號立即輸出,發電電壓正常 後,若市電電壓正常,則負載不切換到發電;當市電 若市電電壓異常則切換負載到發電;當市電 電壓又正常時,負載將切換到市電,發電機組起動信號依然輸出。 帶載試機:發電機組起動信號立即輸出,發電電壓正常後,不管市電電壓是否正常, 則負載都切換到市電。

試機停止:當已經選擇試機後,如果選擇此選項則發電機組起動信號立即關斷,停止不帶載試機或帶載試機操作。

循環開機:當選擇定時循環開機後,油機起動信號會根據主用狀態循環輸出,循環輸出時間用戶可以程式設計。若出現油機故障輸入,將不再對此油機發出起動信號。若切換到手動模式將保持當前的狀態,並停止循環開機計時。
 需要具備的條件:

- 1. 在自動模式下有效;
- 2. 輸出口需設置 1#油機起動常開輸出和 2#油機起動常開輸出;
- 3. 輸入口設置為 1#油機故障輸入、2#油機故障輸入及遠端開機輸入;
- 4. 需程式設計設置<迴路執行時間><迴路停機時間>;
- 5. 系統類型設置為 1#發電 2#發電;
- 6. 設置合適的<發電機開機延時>。
- 注:在手動狀態下時,選擇試機後,發電機組起動信號立即輸出,但負載不會自動切

第8頁共23頁

换,需通過面板按鍵手動切換。

7 參數配置

在主選單下,按^O鍵,選擇 1. 參數設置,再按^O鍵確定,則進入參數配置密碼確認 介面。

按 鍵輸入對應位的密碼值 0-9,按 鍵進行位的右移,在第四位上按 鍵,進行 密碼校對,密碼正確則進入參數主選單,密碼錯誤則直接退出返回主選單。出廠默認密 碼為: 1234。按 鍵可進行參數配置上下翻屏操作,在當前的配置參數屏下按 鍵, 則進入當前參數配置模式,螢幕第一行與當前值的第一位反黑顯示,按 鍵進行該位 數值調整,按 鍵進行移位,最後一位按 鍵確認該項設置。若設定的數值在範圍內, 則該值被保存到控制器內部的 FLASH。若超出範圍,則不能被保存。在參數配置介面, 長按 鍵,可直接退出該介面,回到主顯示介面。

7.1 參數配置表

參數配置專案表

序號	參數名稱	整定範圍	預設值	描 述
04	一路電壓正常	(0,0000)利	10	一路電壓從異常到正常,需要確認的
01	延時	(0-9999)∧∕∕	10	時間
02	一路電壓異常	(0-9999) ₹/þ	Б	一路電壓從正常到異常,需要確認的
02	延時	(0-9999)//2	5	時間
02	二路電壓正常	(0-000) 新小	10	二路電壓從異常到正常,需要確認的
03	延時	(0-9999)//2		時間
04	二路電壓異常	(0-000) 新小	5	二路電壓從正常到異常,需要確認的
04	延時	(0-9999)//2		時間
05	投入時間	(0-20)秒	5	投入繼電器輸出的脈衝時間,若設置

序號	參數名稱	整定範圍	預設值	描 述
				值為零,則繼電器為持續輸出
06	跳脫時間	(1-20)秒	5	跳脫繼電器輸出的脈衝時間
07	開關轉換間隔	(0-9999)秒	1	從一路跳脫到二路投入,或從二路跳 脫到一路投入中間的延時等待時間。
08	過轉換時間	(0-20.0)秒	0.0	檢測到投入狀態信號後,投入繼電器 繼續輸出的時間。
09	再投入時間	(0-20.0)秒	1.0	第一次開關投入不成功,則再次投入,並開始再次投入延時,延時結束後,再次切離,如不能切離,則發出 切離失敗報警信號。
10	再切離時間	(0-20.0)秒	1.0	第一次開關投入不成功,則再次切 離,並開始再次切離延時,延時結束 後,再次投入,如不能投入,則發出 投入失敗報警信號。
11	發電機開機 延時	(0-9999)秒	1	電壓異常時,發電機開機延時開始, 延時結束後,發出發電機起動信號; 在迴路開機時,發出起動信號後,開 始延時,延時結束後,電壓若異常, 將發出機組故障報警,同時起動另一 台機組,此時用戶設置發電開機延時 值需大於機組開機過程總時間,最低 為30秒。
12	發電機停止 延時	(0-9999)秒	5	發電機開機時,市電電壓正常時,發 電機停機延時開始,延時結束後,關 閉發電機起動信號
13	循環執行時間	(1-1440)分	720	主用機組循環開機後運行的時間
14	循環停機時間	(1-1440) 分	720	主用機組循環開機後停機的時間,即 另台機組的循環開機執行時間

序號	參數名稱	整定範圍	預設值	描 述
15	額定電壓	(100-600)V	230	交流系統額定電壓值
16	電壓過高值	(100-150)%	120	電壓上限值,大於上限值則異常
17	電壓過高	(100-150)%	115	電壓上限返回值,小於返回值才正常
	返回值. 			
18	電壓過低值	(50-100)%	80	電壓下限值,小於下限值則異常
10	電壓過低	(50,400))(05	下阳泥同体,土松泥同体土工学
19	返回值	(50-100)%	60	下限返回值,入於返回值力正吊
20	過頻值	(0.0-75.0)Hz	55.0	頻率上限值,大於上限值則異常
21	過頻返回值	(0.0-75.0)Hz	52.0	頻率上限返回值,小於返回值才正常
22	欠頻值	(0.0-75.0)Hz	45.0	頻率下限值,小於下限值則異常
23	欠頻返回值	(0.0-75.0)Hz	48.0	頻率下限返回值,大於返回值才正常
24	電流比流器 變比	(5-6000)/5	500	電流比流器參數
25	額定負載電流	(5-5000)A	500	機組額定電流
26	電流上限值	(50-150)%	120	過流電流值
27	過流延時	(0-9999)秒	1296	過流報警延時值
28	設備編號	(1-254)	1	RS485 通訊位址
29	密碼設置		1234	配置參數所需的密碼值
	系統類型設置	(1-4)	1	1. 1#市電 2#發電
30				2.1#發電 2#市電
				3.1#市電 2#市電
				4.1# 按道 2# 按道

序號	參數名稱	整定範圍	預設值	描 述
31	分斷位設置	(1-3)	1	1.兩個分斷位
01	刀圈肛咬直	(10)		2.— 個力圖位 3 無分斷位
				1 .三相四線
				2 .三相三線
32	AC 系統設置	(1-4)	1	3.單相
				4.兩相三線
				1.一路切换優先
33	切換優先選擇	(1-3)	1	2.二路切换優先
				3.切換無優先
				01.未使用
34	可程式設計輸	(1-28)	25	02.嚴重故障
04	出口1設置	(1 20)		03.轉換失敗輸出
				04.一般警告輸出
				05.報警輸出(延時)
05	可程式設計輸	(4.00)	28	06.1#電壓正常輸出
35	出口2設置	(1-28)		07.1#電壓異常輸出
				08.2#電壓正常輸出
				09.2#電壓異常輸出
	可程式設計輸			10.過流輸出
36	山口2扒罢	(1-28)	13	11.自動狀態輸出
	山口3改且			12.手動狀態輸出
				13.油機起動常開輸出
	可程式設計輪			 Ⅰ4.油(成匹)到吊闭期出 15.1#問題払↓鯰山
37		(1-28)	16	15.1#刑前1又八割山 16 盟國切離齡屮(1#)
	出口4設置			17.2#開關投入輪中

序號	參數名稱	整定範圍	預設值	描 述
38	可程式設計輸 出口5設置	(1-28)	18	 18.2#開關切離輸出 19.公共報警輸出 20. 定時開機有效 21. 1#投入狀態輸出 22. 2#投入狀態輸出 23. 1#油機起動常開輸出 24. 2#油機起動常閉輸出 25.ATS 電源 L1 26.ATS 電源 L2 27.ATS 電源 L3 28.ATS 電源 N
39	可程式設計輸 入口1設置	(1-14)	02	01.未使用 02.強制分斷 03.不帶載試機
40	可程式設計輸 入口2設置	(1-14)	01	04.帶載試機 05.試燈輸入 06.1#機組故障輸入
41	可程式設計輸 入口3設置	(1-14)	01	07.2#機組故障輸入 08.遠端開機輸入
42	可程式設計輸 入口4設置	(1-14)	01	10.保留 11.保留 12.保留 13.保留 14.保留

7.2 輸入/輸出口功能描述

輸入口功能描述:

輸入口專案	功能描述	
	体 40 五 山 00 五	

01.未使用	輸入口無效
02 沙坦国党	強制異常只適合有跳脫位的 ATS,當強制跳脫有效時,不
02.独制共吊	論在手動還是在自動模式下,ATS 都將切換到 0 位。
03.不帶載試機	發電機組起動輸出,市電正常時,發電不投入。
04.帶載試機	發電機組起動輸出,市電正常後,發電投入。
05.試燈輸入	面板上的 LED 燈全亮, LCD 液晶背光亮, LCD 液晶黑屏。
06.1#機組故障輸入	1#機組有故障,禁止起動1#機組(循環開機時使用)。
07.2#機組故障輸入	2#機組有故障,禁止起動2#機組(循環開機時使用)。
08. 遠端開機輸入	循環開機時,作為機組開機的必須條件。
09. 開關異常輸入	
10. 保留	
11. 保留	
12. 保留	
13. 保留	
14. 保留	
輸出口功能描述:	

輸出口功能描述:

輸出口項目	功能描述	
01.未使用	輸出口無效	
02.嚴重故障	嚴重故障報警包括開關轉換失敗。	
03.轉換失敗輸出	開關轉換失敗包括一路投入失敗、一路切離失敗、二路投 入失敗、二路切離失敗。	
04.一般警告輸出	一般警告包括一路逆相序、二路逆相序、負載過流、強制	

	分斷(跳脫)。	
05.報警輸出(延時)	嚴重故障報警時輸出,持續輸出 60 秒。	
06.1#電壓正常輸出	一路電壓正常時輸出	
07.1#電壓異常輸出	一路電壓異常時輸出	
08.2#電壓正常輸出	二路電壓正常時輸出	
09.2#電壓異常輸出	二路電壓異常時輸出	
10.過電流輸出	負載電流大於設定上限值且超過延時值	
11.自動狀態輸出	自動模式狀態下輸出	
12.手動狀態輸出	手動模式狀態下輸出	
13.油機起動常開輸出	發電機開機時輸出(繼電器吸合)	
14.油機起動常閉輸出	發電機開機時輸出(繼電器釋放)	
15.1#開關投入輸出	一路開關投入命令輸出	
16.開關切離輸出(1#)	一	
17.2# 開關投入輸出	二路開關投入命令輸出	
18.2#開關切離輸出	二路開關切離命令輸出	
19.公共報警輸出	公共報警包括嚴重故障報警、一般警告	
20.定時開機有效	開啟定時試機功能	
21.1#投入狀態輸出	一路開關的投入狀態	
22.2#投入狀態輸出	二路開關的投入狀態	
23. 1#油機起動常開輸出	發出 1#油機起動信號	
24. 2#油機起動常開輸出	發出 2#油機起動信號	

25.ATS 電源 L1	
26.ATS 電源 L2	ATC 供卖卖运
27.ATS 電源 L3	ATS 供电电源
28.ATS 電源 N	

8 歷史記錄顯示

在主選單下,按^②鍵,選擇 2.歷史記錄,再按^③鍵確定,可以顯示控制器歷史記錄資訊<u>。</u>如下:

按 登鍵選擇相應的記錄,在目前記錄下按 登鍵, 進入該記錄的詳細資訊顯示介面。

1 路投入 一路電壓正常 二路欠壓 2010-02-18 21:15:07 1/99

在詳細歷史記錄介面中,按望鍵可在目前記錄中迴路顯示詳細資訊,包括記錄當

時的一路及二路電壓情況及具體的電壓、電流、頻率及日期時間,按^O鍵則退出該記錄,長按O鍵則退出歷史紀錄查詢,返回主選單。

1 路投入	1 路投入	1 路投入
一路電壓正常	U1(L-N) 220 220 220V	AMP 501 502 503A
二路欠壓	U2(L-N) 0 100 220V	F1 50.0Hz F2 50.1Hz
2010-02-18 21:15:07	2010-02-18 21:15:07 1/99	2010-02-18 21:15:07 1/99

歷史紀錄內容包括:記錄類型、一路電源狀態、二路電源狀態、一路三相電壓、二路三 相電壓、三相電流、一路頻率、二路頻率及記錄的日期時間等。

歷史記錄類型包括:

序號	類型	描述
1	一路投入	一路投入信號輸出

2	二路投入	二路投入信號輸出
3	一路投入失敗	一路電源不能與負載接通
4	二路投入失敗	二路電源不能與負載接通
5	一路切離失敗	一路電源不能與負載斷開
6	二路切離失敗	二路電源不能與負載斷開
7	開關異常報警	開關異常報警輸入狀態檢測有效
8	強制分斷(跳脫)	強制分斷(跳脫)輸入檢測有效

9 定時試機

在主選單下,按 🤨 鍵, 選擇 3. 定時試機, 再按 🤒 鍵確

定,則進入定時試機介面。如圖:

定時試機週期 包括禁止開機、起動一次、每週起動、 每月起動;

帶載設置 設置機組起動後帶載或不帶載;

起動時間 設置機組起動的日期及時間;

持續時間 設置機組開機持續時間,可設置的最大時間為99小時59分鐘。

10 日期時間設置

在主選單下,按^②鍵,選擇4.日期時間設置,再按^③鍵 確定,則進入日期時間設置介面。如圖:

按 2 鍵輸入對應位的數值 0-9, 按 2 鍵進行位的右移, 右移到最後一位時按 2 鍵,則可以更新控制器日期與時間。 _____日期時間設置格式:年-月-日 (星期)小時:分鐘

日期時間設置
10.06.25 (2) 10:00
1 0-06-25 (2) 10:00

1.退出

2.定時開機週期

3.帶載設置

4.起動時間

5.持續時間

11 語言設置



第17頁共23頁

支援的語言種類有:繁體中文及英文。

12 控制器資訊

在主選單下,按^O鍵,選擇 6.控制器資訊,再按^O鍵確定,則進入控制器資訊介面。 如下圖:

控制器信息

2009-10-11

個分斷位

-路切換優先

Ver1.0

顯示內容包括控制器當前分斷位設置和切換優先選 擇及控制器版本、日期。

13 ATS 操作運行

13.1 手動操作運行

按下1923; 按下1923; 按下1923; 按下1923; 按下1923; 按下1923; 按时1923; 按时1923; 按时1923; 按时1923; 在手動狀態。

- 按下 建,一路投入繼電器輸出,若一路投入狀態輸入檢測有效,一路電源帶載 指示燈亮,一路接通負載。
- 按下 22 鍵,二路投入繼電器輸出,若二路投入狀態輸入檢測有效,二路電源帶載 指示燈亮,二路接通負載。
- 按下2, 建,一路/二路切離繼電器輸出,若一路/二路投入狀態輸入檢測無效,一路與二路電源帶載指示燈滅,負載斷開一路與二路電源。*1

*1:對於無分斷(跳脫)位類型的ATS,按22 鍵無效。

13.2 自動操作運行

按下<mark>へ</mark>鍵,自動狀態指示燈亮,控制器處在自動狀態,控制器可自動切換一路或二路。

13.3 ATS 供電電源

ATS 的供電電源由控制器智慧控制供電,只要有一路電壓正常就能保證 ATS 電源供 電正常,使其能正常切換動作。

使用者需根據 ATS 型號選擇供電電壓(相電壓或線電壓),若為相電壓供電,將一路和 二路的相電壓(如 A 相)分別接入可程式設計口 1 的常閉點(端子 5)和常開點(端子 7),將 一路和二路的 N 相分別接入可程式設計口 2 的常閉點(端子 8)和常開點(端子 10),然後 將可程式設計□1和可程式設計□2的公共點接入ATS供電電源。然後將控制器通電, 進入控制器的參數配置介面,將可程式設計□1設置為對應的相電壓"ATS電源L1",將 可程式設計□2設置為"ATS電源N"。若ATS為線電壓供電,設置方法同上,只需將N 相改為相電壓接入,可程式設計□2也需根據設置更改。接線方法如下圖:



注:常閉點接入電壓必須為一路電壓。

14 通信配置及連接

SLC600 系列雙電源切換控制器具有 RS485 串列口,允許連接開放式結構的區域網路。它應用 ModBus 通訊規約,借助於 PC 或資料獲取系統上運行的軟體,能提供一個 簡單實用的對工廠、電信、工業和民用建築物雙電源切換管理方案,實現雙電源監控的 "遙控、遙測、遙信"三遙功能。

通信協定的具體資訊請參見《SLC600通信協議》。

通信參數

模組位址	1(範圍: 1-254,用戶可以設定)
串列傳輸速率	9600 bps
數據位元	8 位元
同位檢查位元	無
停止位	1位或2位(可通過PC機配置)

15 輸入輸出介面圖



輸入輸出口功能描述

端子號	項目	Ļ	力能描述	備註
1 2	一路投入輸出	無源繼電器觸點輸出		容量 250V16A
34	一路投入輸出	無源繼電器觸點輸出		容量 250V16A
5	可程式設計輸	常閉	·默認為 ATS 電	無電源繼電器觸點輸出
6	出1	公共端	源 L1 輸出	容量 250V16A
7	Щ.	常開		
8	可和十九社於	常閉	₩4÷27 为 ΛΤC 示	血汞)石(総汞 呪 經 图 - 於 []
9	· 川 任 八	公共端	→ 高 N ⊷ 山	黑电源繼电 辞 胸
10		常開	· 凉 N 期亡	谷 <u>里</u> 2300 IOA
11	A1			
12	B1	一路交流	三相四線電壓輸	若為單相輸入,則只接
13	C1			

端子號	項目	功能描述	備註
14	N1	入	入A1、N1
15 16	A2 B2	·二路交流三相四線電壓輸	若為單相輸入,則只接
17	C2 N2	入	入 A2 ∿ N2
19	B-	接發電機組啟動電池負極	直流負極輸入
20	B+	當需要起動發電機組時, 此端接發電機組啟動電池 正極	直流正極輸入(8-35)V 控制器電源供電
21	一路投入輸入	檢測一路開關投入狀態, 無電源觸點輸入	接地有效
22	二路投入輸入	檢測二路開關投入狀態, 無電源觸點輸入	接地有效
23	可程式設計輸 入1	接地有效	
24	可程式設計輸 入2	接地有效	
25	可程式設計輸 入3	接地有效	
26	可程式設計輸 入4	接地有效	
27	可程式設計輸	無電源繼電器觸點輸出	☆ 鳥 250\/7 4
28	出口 3		合里 230V/A
29	可程式設計輸		
30	出口 4	無電源繼電器觸點輸出	容量 250V7A

端子號	項目	功能描述	備註
31	可程式設計輸		
32	出口 5	無電源繼電器觸點輸出	容量 250V7A
33	RS485 A+		
34	RS485 B-	RS485	
35	RS485 地線		
36	IA 輸入	二次A相電流接入	此功能僅限於 SLC600I/SLC600BI
37	IA 輸出		
38	IB 輸入	二次B相電流接入	
39	IB 輸出		
40	IC 輸入		
41	IC 輸出	—·八 U 怕电加按八	
LCD	LCD 顯示調	海敷して口券出上府	
CONTRAST	整	砌宦 └── 到山反	
LINK	程式設計口	程式升級使用	





17 故障排除

故障現象	可能採取的措施	
控制器不起作用	檢查電池電壓;	
	檢查直流保險。	
RS485 通訊不正常	檢查 RS485 正負極是否正確接入;	
	檢查 RS485 轉換器是否正常;	
	檢查參數設置中的模組位址是否正確;	
	如果通過以上方法都不能解決問題,可試著將控制器的	
	地與 RS485 轉換器的地(或電腦的地)短接;	
	建議在控制器 RS485 的 AB 之間加 120 歐電阻。	
可程式設計輸出口輸出不	檢查可程式設計輸出口連接線,注意常開常閉點;	
正確	檢查參數設置中的輸出口設置。	
可程式設計輸入口不正常	檢查可程式設計輸入口輸入有效時是否可靠接地,輸入	
	無效時應懸空(注:輸入口接入電壓將有可能燒毀輸入	
	□)。	
機組運轉但 ATS 不切換	檢查 ATS;	
	檢查控制器與 ATS 之間的連接線;	
	檢查 ATS 的分斷位與設置的分斷位是否一致。	